# Microsoft Windows 7: はじめに

## Windows 7 のセットアップ

購入時に指定している場合、お買い上げのDell コンピューターは Microsoft® Windows® 7 オペレーティングシステムが予めインストールされています。Windows 7 をはじめてセットアップする場合は、画面の説明に従ってください。この手順は必須で、完了までしばらく時間がかかります。Windows セットアップ画面では、使用許諾契約書の同意、プリファレンスの設定、インターネット接続のセットアップなどの手順をガイドします。

注意:オペレーティングシステムのセット アッププロセスを中断しないでください。 プロセスを中断した場合、コンピューター が使用不能になり、オペレーティングシス テムの再インストールが必要になる恐れ があります。 ▼モ:コンピューターのパフォーマンスを 最適にするためには、support.dell.comで 最新の BIOS とドライブをダウンロード してインストールすることをおすすめし ます。

## インターネットへの接続 (オプ ション)

インターネットに接続するには、外付けモデム またはネットワーク接続、および ISP (イン ターネットサービスプロバイダ) が必要です。

外付け USB モデム、または WLAN アダプターが ご注文に含まれていない場合は、www.dell.com で購入できます。

2009年10月





OWOR6GA01

#### 有線接続のセットアップ

- ダイヤルアップ接続を使用する場合は、電話線を外付け USB モデム (オプション) と壁の電話コネクターに接続してから、インターネット接続をセットアップします。
- DSL またはケーブル(衛星)モデム接続を使用している場合、セットアップの手順についてはご契約の ISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。

有線インターネット接続のセットアップを完了するには、「インターネット接続のセットアップ」の手順に従ってください。

### ワイヤレス接続のセットアップ

ワイヤレスインターネット接続を使用する前に、コンピューターをワイヤレスルーターに接続してください。

ワイヤレスルーターへの接続をセットアップ するには:

**1** お使いのコンピューターがワイヤレス接続 に対応していることを確認してください。

- 2 開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、実行中のプログラムをすべて終了し ます。
- 3 Start (スタート) → Control Panel (コントロールパネル) → Network and Sharing Center (ネットワークと共有センター) → Connect to a network (ネットワークへの接続) をクリックします。
- 4 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

### インターネット接続のセットアップ

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。居住する国や地域で使用可能なオプションについては、ISP にお問い合わせください。

過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合、ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

ご契約の ISP 情報をご用意ください。 ISP に登 録していない場合は、インターネット接続 ウィザードを利用すると簡単に登録できます。

インターネット接続をセットアップするには:

- 1 開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、実行中のプログラムをすべて終了し ます。
- 2 Start  $(Z \Diamond F) \otimes \rightarrow Control Panel (Z \Diamond F)$ ロールパネル) をクリックします。
- 3 Network and Sharing Center (ネットワークと 共有センター)  $\rightarrow$  Set up a new connection or network(新しい接続、またはネットワーク をセットアップします)  $\rightarrow$  Connect to the Internet(インターネットへの接続)をクリ ックします。

インターネットへの接続 ウィンドウが表示さ れます。



✓ メモ:どの接続タイプを選択すべきか分か らない場合は、選択についての説明を表 **示します** をクリックするか、ご契約の ISPにお問い合わせください。

4 画面の指示に従って、ISPから提供されたセ ットアップ情報を使用してセットアップを 完了します。

# Windows 7 基本機能

#### デスクトップのカスタマイズ

デスクトップをカスタマイズして、アピアラ ンス、解像度、壁紙、スクリーンセーバー、そ の他デスクトップ機能を変更することができ ます。

デスクトップをカスタマイズするには:

- 1 デスクトップの何もない領域で右クリック します。
- 2 Personalize (カスタマイズ) をクリックして、 Change the visuals and sounds on your computer (デザインとサウンドのカスタマイズ) ウィ ンドウを開き、カスタマイズのオプションを 確認します。

### 新しいコンピューターへの情報の転送

新しいコンピューターへ情報を転送するには:

- Start (スタート) → Control Panel (コントロールパネル) をクリックします。
- 2 検索ボックスで Transfer (転送) と入力 し、次に Transfer files from another computer (別のコンピューターからファイルを転送 する) をクリックします。
- 3 Windows Easy Transfer ウィザードで画面に表示される指示に従ってください。

#### データのバックアップ

コンピューターのファイルやフォルダーは、定期的にバックアップすることをお勧めします。 ファイルをバックアップするには、次の手順に従います。

1 Start (スタート) → Control Panel (コントロールパネル) → System and Security (システムとセキュリティ) → Backup and Restore (バックアップと復元) をクリックします。

- 2 Set up backup....(バックアップの設定 ...)を クリックします。
- 3 Configure Backup (バックアップの設定) ウィザードの手順に従ってください。

### Windows 7 の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2時間かかる場合があります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバー、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

Windows 7 を再インストールするには:

- 1 開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、実行中のプログラムをすべて終了し ます。
- **2** 『オペレーティングシステム』ディスクを挿入します。
- 3 Install Windows (Windows のインストール) というメッセージが表示されたら、Exit (終 了) をクリックします。
- 4 コンピューターを再起動します。

5 DFII ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を 押します。



✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れてオペ レーティングシステムのロゴが表示され てしまったら、Microsoft Windows デスク トップが表示されるまでそのまま待機 し、 コンピューターをシャットダウンし て操作を切りなおしてください。



✓ メモ:次の手順では、起動順序を1回だけ 変更します。次回の起動時には、コン ピューターはセットアップコーティリ ティで指定したデバイスに従って起動し ます。

- 6 起動デバイス一覧が表示されたら、 CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して <Fnter> を押します。
- **7 CD から起動** するには、任意のキーを押し ます。

画面の指示に従ってインストールを完了し ます。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。 Printed in China. Printed on Recycled Paper.

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態におい ても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell および DELL の口ゴは Dell Inc. の商標です。Microsoft および Windows は米国およびその他の 国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている 場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所 属するものではありません。